

## SWAG 10 931 851



### EN

On the online parts identification, two different prop shaft centre bearings are assigned to certain vehicle makes – with washers (SWAG 10 931 851) and without (SWAG 10 931 852).

**Attention!** Compare the bearing installed in the car to the corresponding spare part before fitting so that you fit the correct version.

### DE

In Online-Teilesuchen werden bestimmten Fahrzeugtypen zwei verschiedene Kardanwellenmittellager zugeordnet – mit Unterlegscheiben (SWAG 10 931 851) und ohne (SWAG 10 931 852).

**Achtung!** Vergleichen Sie vor der Montage unbedingt das am Auto verbaute Lager mit dem entsprechenden Ersatzteil, damit Sie die korrekte Version montieren.

### FR

Dans les recherches de pièces en ligne, deux paliers intermédiaires de cardan différents sont attribués à certains types de véhicule, à savoir avec rondelles (SWAG 10 931 851) et sans (SWAG 10 931 852).

**Attention!** Avant d'effectuer le montage, il faut absolument comparer le palier monté dans la voiture avec la pièce de rechange correspondante afin de monter la version correcte.

## SWAG 10 931 852



### ES

En la búsqueda a través de nuestra web en Internet, 2 soportes del árbol de transmisión diferentes pueden ser asignados al mismo vehículo, con (SWAG 10 931 851) y sin arandela (SWAG 10 931 852).

**Atención!** Compare el soporte instalado en el vehículo previamente a su montaje, asegúrese que es la versión correcta.

### IT

Nella ricerca dei particolari online vengono assegnati due diversi supporti cardanici a determinati tipi di veicolo - con rondelle (SWAG 10 931 851) e senza (10 931 852).

**Attenzione!** Prima del montaggio confrontate il cuscinetto montato sull'auto con il pezzo di ricambio corrispondente, in modo da montare la versione corretta.

### PT

No catálogo online de identificação de peças, dois diferentes rolamentos de apoio de transmissão estão atribuídos a certos veículos – versão com anilha quadrada (SWAG 10 931 851) e sem anilha (SWAG 10 931 852):

**Atenção!** Antes da montagem, compare o rolamento instalado anteriormente no veículo com a peça correspondente, para ter a certeza que está a instalar a versão correta.

## SWAG 10 931 851



**NL**

In de online zoekfunctie worden aan sommige voertuigtypen twee verschillende middenlagers cardanas toegewezen – met onderleggingen (SWAG 10 931 851) en zonder (SWAG 10 931 852).

**Opgelet!** Vergelijk voor de montage het in de auto gemonteerde lager met het respectievelijk onderdeel zodat de correcte versie gemonteerd wordt.

**PL**

W wyszukiwarkach online dla niektórych modeli samochodów wskazywane są dwie różne środkowe podpory wału Kardana – z podkładkami (SWAG 10 931 851) i bez (SWAG 10 931 852).

**Uwaga!** Przed zamówieniem i wymianą należy koniecznie porównać element zamontowany w samochodzie z częścią wskazywaną przez wyszukiwarkę. Dzięki temu możliwy będzie dobór właściwej części.

**SR**

Prilikom online pretrage delova dva različita ležaja osovine kardana idu uz određene tipove vozila - sa kugličnim ležajem (SWAG 10 931 851) i bez njega (SWAG 10 931 852).

**Pažnja!** Pre montaže obavezno uporedite da li već ugrađeni ležaj odgovara izabranom rezervnom delu, kako biste montirali odgovarajuću verziju.

## SWAG 10 931 852



**HR**

Prilikom online pretraživanja dijelova dva različita ležaja osovine kardana idu uz određene tipove vozila- sa kugličnim ležajem (SWAG 10 931 851) i bez njega ( SWAG 10 931 852) **Pažnja!** Prije montaže obavezno usporedite da li već ugrađeni ležaj odgovara izabranom rezervnom dijelu, kako bi bili u mogućnosti montirati odgovarajuću verziju.

**BG**

В онлайн каталога ни за части има 2 вида висящи лагери приложими за едни и същи модели автомобили – с подложки (SWAG 10 931 851) и без (SWAG 10 931 852).

**Внимание!** За да поставите правилната версия, преди монтажа сравнете висящия лагер, монтиран на автомобила, дали съответства на избора от Вас.

**RU**

При подборе подвесного подшипника необходимо знать, что два разных подвесных подшипника на один и тот же автомобиль изготавливаются с шайбой (SWAG 10 931 851) и без (SWAG 10 931 852).

**Внимание!** Сравните подвесной подшипник, установленный на автомобиле, с новым до его установки, для того чтобы установить правильную модификацию.