

Indication pour le montage des galets de renvoi

Information technique n° 1796

Constructeurs :

Audi, Skoda, VW

Modèles :

Audi A4 / A6 / Allroad / A8 Scoda Superb
VW Passat / Phaeton

Moteur :

2.5 TDI et 4.2 V8

Articles concernés :

| N° | Réf. RUVILLE | N° OE |
|----|------------------|--------------------------|
| 1 | 55459 (ancienne) | 059 109 244 (ancienne) |
| 2 | 55707 (nouvelle) | 059 109 244 B (nouvelle) |

Remarque importante :

Le galet de renvoi 55459 (fig. 1) a été remplacé par 55707 (fig. 2).
L'utilisation de la mauvaise vis peut provoquer une avarie de moteur !



Fig. 1 : 55459 (ancienne version)

Le galet de renvoi 55459 doit être monté avec une vis à six-pans creux avec une longueur de filetage de 40 mm.



Fig. 2 : 55707 (nouvelle version)

Le galet de renvoi 55707 doit être monté avec une vis à six-pans creux avec une longueur de filetage de 30 mm.