

KITS DE ROULEMENTS AVEC CAPTEURS ABS

INFORMATION TECHNIQUE N° 1086

CONSTRUCTEURS / MODÈLES:

BMW	3er (E 36 / E 46)
Alfa Romeo	ALFA ROMEO 145 (930), 146 (930), 155 (167)
Fiat	Marea (185), Marea Weekend (185)
Ford	Focus (DAW, DBW, DFW, DNW)
VW	Bora (1J2, 1J6), Golf IV (1J1, 1J5), New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7), T5 (Multivan, Transporter/Bus, Kasten, Pritsche) Polo (9N)
Audi	A3 (8L1), TT (8N3, 8N9), A2
Seat	LEON (1M1), TOLEDO II, Cordoba (6L2), Ibiza IV (6L1), Ibiza V (6J5, 6J1)
Skoda	Octavia (1U5, 1U5), Bora (1J2, 1J6) Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik
Peugeot	307 (3A/C, 3E, 3H, 3B)
Citroen	C4, (LC, LA)

REMARQUE IMPORTANTE!

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Sur divers véhicules, le remplacement du roulement impose le démontage des capteurs ABS. Ces capteurs sont extrêmement exposés aux influences environnementales et à la corrosion de contact, ce qui les rend impossibles à démonter sans les endommager.

Afin de limiter la durée du séjour en garage et de satisfaire pleinement les clients, le spécialiste de systèmes Ruville offre un kit composé d'un kit de roulements et d'un capteur.

INDICATION DE MONTAGE :

Les rotules/douilles des bras de suspension et de la direction doivent être contrôlés lors du remplacement du roulement.



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de. S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

CONSTRUCTEURS: BMW

MODÈLES: 3er (E 36 / E 46)

N°	RUVILLE N° Kit	RUVILLE N° Roulement	OE N° Capteur
1	5024E1	5024	34521182067
2	5024E2	5024	34526752683
3	5027E1	5027	34521166126
4	5027E2	5027	34526752683
5	5027E3	5027	34521164652
6	5027E4	5027	34526752702



Image 1:
Kit de roulement / capteur pour BMW

CONSTRUCTEURS: ALFA ROMEO, FIAT

MODÈLES: ALFA ROMEO 145 (930), 146 (930), 155 (167), Fiat Coupe (FA/175), Tempra (159)

N°	RUVILLE N° Kit	RUVILLE N° Roulement	OE N° Capteur
1	5836E1	5836	464511118 605596600 60806252 60812394 82458587



Image 2:
Kit de roulement / capteur pour Alfa / Fiat

CONSTRUCTEURS: FORD

MODÈLES: Focus (DAW, DBW, DFW, DNW)

N°	RUVILLE N° Kit	RUVILLE N° Roulement	OE N° Capteur
1	5255E1	5255	1064227 1093743



Image 3:
Kit de roulement / capteur pour FORD

CONSTRUCTEURS: VW, AUDI, SEAT, SKODA

MODÈLES: A3 (8L1), TT (8N3, 8N9), LEON (1M1), TOLEDO II (1M2), Octavia (1U5, 1U5), Bora (1J2, 1J6), Golf IV (1J1, 1J5), New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7)

N°	RUVILLE N° Kit	RUVILLE N° Roulement	OE N° Capteur
1	5722E1	5722	1J0927803 1H0927807
2	5722E2	5722	1J0927804 1h0927808



Image 4:
Kit de roulement / capteur pour VW

CONSTRUCTEURS: VW, AUDI, SEAT, SKODA

MODÈLES: T5 (Multivan, Transporter / Bus, Kasten, Pritsche), A2, Cordoba (6L2), Ibiza IV (6L1), Ibiza V (6J5, 6J1), Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik, Polo (9N)

N°	RUVILLE N° Kit	RUVILLE N° Roulement	OE N° Capteur
1	5462E1	5462	7H0927803
2	5462E2	5462	7H0927804
3	5732E1	5732	6Q0927803A
4	5732E2	5732	6Q0927804A
5	7805E1	7805	6Q0927803A
6	7805E2	7805	6Q0927804A
7	5469E1	5469	6Q0927803A
8	5469E2	5469	6Q0927804A



Fig.5:
Juego de cojinetes de rueda / sensores VW

CONSTRUCTEURS: PEUGEOT, CITROEN

MODÈLES: 307 (3A/C, 3E, 3H, 3B), C4, (LC, LA)

N°	RUVILLE N° Kit	RUVILLE N° Roulement	OE N° Capteur
1	5944E1	5944	454588
2	5944E2	5944	4545C1



Image 6:
Kit de roulement / capteur pour Peugeot, Citroen

