

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>608</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>645</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR	89 ch	06.1994 > 10.2000
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6	89 ch	05.1993 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6	89 ch	03.1997 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6	89 ch	04.1996 > 10.2000
	98 ch	10.2000 > 04.2002

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.