

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---|
| Longueur [mm] | 884 |
| Nb de cannelures CR | 32 |
| | pour véhicule sans système antiblocage |
| Ø bol CR [mm] | 100 |
| Nb de cannelures CB | 31 |
| Ø bol CB [mm] | 90 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

| RENAULT | | |
|--|-------|-------------------|
| MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.0 | 80 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.1 D | 60 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.4 D | 71 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) Bus (T__) - 30 2.2 | 91 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.0 | 80 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.1 D | 60 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.4 D | 71 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 30 2.2 | 91 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| MASTER (80-98) plateau (P__) - 28-35 2.5 D | 71 ch | 09.1980 > 07.1982 |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.