

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	566
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9	60 ch	08.1982 > 07.1992
	78 ch	08.1982 > 07.1992
	83 ch	01.1983 > 07.1985
	90 ch	08.1983 > 07.1985
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1	87 ch	10.1986 > 07.1992
	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	08.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 KAT	95 ch	06.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9	60 ch	10.1982 > 07.1992
	78 ch	10.1982 > 07.1992
	83 ch	10.1984 > 02.1989
	90 ch	08.1983 > 02.1989
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1	95 ch	03.1986 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9	60 ch	09.1982 > 07.1992

VOLKSWAGEN		
(suite) TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9	78 ch	08.1982 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 Syncro	95 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.