

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	600
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	48
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	69

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
CHERRY (82-87) (N12) - 1.3	60 ch	05.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) (B11) - 1.3	60 ch	03.1982 > 09.1987
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.3	60 ch	08.1982 > 08.1990
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.3	60 ch	04.1982 > 09.1986

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.