

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR7</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>120</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>111</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø18mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø11mm</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>17</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>5</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec support</b>
Accessoires	<b>avec capteur (non fourni)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

### MERCEDES-BENZ

CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI (204.025)	231 ch	10.2009 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C350 3.0 CDI (204.225)	231 ch	10.2009 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E350 3.0 CDI (207.322)	231 ch	01.2009 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E350 3.0 CDI (207.422)	231 ch	03.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.