


## DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	<b>54</b>
matière	<b>Thermoplastique (TPR)</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>13</b>
Hauteur [mm]	<b>185</b>

## PHOTOS




## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 95	95 ch	07.2011 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 125	128 ch	07.2011 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 165	163 ch	07.2010 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 95	95 ch	07.2011 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 125	128 ch	07.2011 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 165	163 ch	07.2010 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >

<b>FIAT</b>		
SCUDO (2007-) (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
	165 ch	07.2010 >
	128 ch	04.2011 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	128 ch	05.2011 >
	136 ch	01.2007 >
	165 ch	07.2010 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >

<b>PEUGEOT</b>		
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 100	98 ch	03.2011 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 130	128 ch	03.2011 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 165	163 ch	09.2009 >
EXPERT (2007-) Plateau - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 100	98 ch	03.2011 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 130	128 ch	03.2011 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 165	163 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.