

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	133
Diamètre intérieur [mm]	26
Hauteur [mm]	34
pois [g]	1300

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 (BB0D, CB0D)	90 ch	09.1998 > 05.2004
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	09.1998 > 05.2004
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V	95 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V bivalent	82 ch	06.2005 >
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.6 16V (B568, B561)	107 ch	11.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.6 16V (K568)	107 ch	11.1997 > 03.2001
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.6 16V (BG0A, BG0L)	107 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.6 16V (KG0A, KG0L)	107 ch	03.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	107 ch	03.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)	95 ch	09.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6	102 ch	03.2001 > 08.2003
	107 ch	09.1999 > 09.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	107 ch	09.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.