

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	160
Diamètre intérieur [mm]	35
Hauteur [mm]	33
pois [g]	1700

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
MITO (955) - 1.3 JTDM	90 ch	09.2008 >
CITROËN		
NEMO Break - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
FIAT		
500 (2007-) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2007 >
	95 ch	12.2009 >
500 (2007-) Cabriolet - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2009 >
	95 ch	09.2009 >
DOBLO (2010-) (152) - 1.3 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D 16V Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) (152) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.3 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D 16V Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.3 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet	90 ch	02.2010 >
GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
	90 ch	10.2005 >
IDEA - 1.3 D Multijet	90 ch	10.2005 >
IDEA - 1.3 JTD	70 ch	01.2004 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	70 ch	09.2003 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4	75 ch	09.2010 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	75 ch	06.2006 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4	70 ch	10.2004 >
PANDA (2012-) (312) - 1.3 D Multijet	75 ch	02.2012 >
PANDA (2012-) (312) - 1.3 D Multijet 4x4	75 ch	06.2012 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.3 JTD 16V	70 ch	06.2003 >
PUNTO (2005-) / GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet	84 ch	04.2010 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2009 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.3 Multijet	84 ch	10.2009 >
PUNTO (2012-) (199) - 1.3 Multijet	75 ch	03.2012 >
	84 ch	03.2012 >

FORD		
KA (2008-) (RU_) - 1.3 TDCi	75 ch	02.2009 >
LANCIA		
MUSA (350) - 1.3 D Multijet	70 ch	10.2004 >
	90 ch	09.2006 >
	95 ch	03.2009 >
YPSILON (03-11) (843) - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2006 >
	90 ch	09.2006 >
	105 ch	05.2007 >
YPSILON (03-11) (843) - 1.3 JTD	70 ch	10.2003 >
OPEL		
AGILA (00-07) (H00) - 1.3 CDTI	70 ch	08.2003 >
ASTRA H (04-10) - 1.3 CDTI	90 ch	08.2005 >
ASTRA H (04-10) Caravan - 1.3 CDTI	90 ch	08.2005 >
ASTRA H (04-10) GTC - 1.3 CDTI	90 ch	04.2005 >
ASTRA H (04-10) Van - 1.3 CDTI	90 ch	08.2005 >
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.3 CDTI	95 ch	06.2012 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.3 CDTI ecoFLEX	95 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.3 CDTI	95 ch	10.2010 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.3 CDTI 16V	69 ch	08.2005 >
	75 ch	10.2005 >
COMBO C Tour - 1.3 CDTI 16V	69 ch	10.2004 >
	75 ch	10.2005 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.3 CDTI	70 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.3 CDTI 16V	69 ch	08.2005 >
CORSA D (06-14) - 1.3 CDTI	75 ch	07.2006 >
	90 ch	07.2006 >
	95 ch	06.2010 >
CORSA D (06-14) Camionnette - 1.3 CDTI	75 ch	07.2006 >
	90 ch	07.2006 >
	95 ch	06.2010 >
MERIVA A (03-10) - 1.3 CDTI	69 ch	04.2005 > 05.2010
	75 ch	09.2003 > 05.2010
MERIVA B (2010-) - 1.3 CDTI	75 ch	06.2010 >
	95 ch	06.2010 >
TIGRA TwinTop - 1.3 CDTI	69 ch	06.2004 >

PEUGEOT		
BIPPER (AA_) - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
BIPPER Tepee - 1.3 HDi 75	75 ch	10.2010 >
SUZUKI		
IGNIS (2003-) - 1.3 DDiS	70 ch	09.2003 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3 DDiS	69 ch	08.2005 >
	75 ch	08.2005 >
WAGON R plus (MM) - 1.3 DDiS	70 ch	09.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.