

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR7</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>168</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>12</b>
Hauteur [mm]	<b>32</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-114** Généralités sur les poulies damper
- BT-180** Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_)	75 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_)	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI [RWD] (FAA/B/C/D_)	75 ch	01.2000 >
	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDE	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	75 ch	01.2000 >
	90 ch	01.2000 >
	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDE	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
<b>LAND ROVER</b>		
DEFENDER (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Pick-up (LD_) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >
DEFENDER Station Wagon (LD) - 2.4 Td4	122 ch	05.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.