

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	140
Diamètre 2 [mm]	152
Diamètre intérieur [mm]	14
Hauteur [mm]	57
poids [g]	2500

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114** Généralités sur les poulies damper
- BT-180** Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

FORD		
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 TDCi	100 ch	09.2002 > 11.2004
	115 ch	03.2001 > 11.2004
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.8 TDCi	125 ch	05.2006 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.8 TDCi	125 ch	05.2006 >
TOURNEO CONNECT (03-13) - 1.8 Turbo Di	90 ch	06.2002 >
TRANSIT CONNECT (03-13) (P65/70/80_) - 1.8 TDCi	90 ch	06.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.