

DONNEES TECHNIQUES

(Poulies) Gorges	6
Diamètre extérieur [mm]	56
Diamètre intérieur [mm]	17
Hauteur [mm]	40.7

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	90 ch	09.1996 > 07.2001
	90 ch	09.1996 > 07.2001
	110 ch	08.1997 > 07.2001
	110 ch	08.1997 > 07.2001
	110 ch	08.1997 > 07.2001

SEAT		
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 >
	150 ch	10.1997 >

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
	68 ch	06.1997 >
	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	90 ch	09.1996 >
	90 ch	09.1996 >
	110 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
	68 ch	07.1998 >
	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	90 ch	07.1998 >
	90 ch	07.1998 >
	110 ch	07.1998 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 16V	105 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 05.2005
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.4 16V	75 ch	08.2000 > 01.2004
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
	68 ch	08.1997 > 06.2005
	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	90 ch	10.1997 > 05.2004
	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
GOLF (97-05) (1J1) - 2.3 V5	150 ch	08.1997 > 10.2000
	150 ch	08.1997 > 10.2000
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004
	90 ch	01.1998 > 06.2004
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 >
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TDI	110 ch	04.1996 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.