

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG599
	Livré avec pompe à vide
	Réf sans pompe : 010407

## **PHOTOS**







Bomes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## **DOCUMENTS**

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

## **APPLICATIONS**

FORD		
TRANSIT (91-00) Bus (E) - 2.5 DI (EB/D/SL, ED/SS)	116 ch	08.1997 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E) - 2.5 DI (EB/D/S/US, EDL)		08.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E) - 2.5 DI (EB/D/S/US, EGL)	80 ch	09.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E) - 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)	75 ch	08.1994 > 06.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E) - 2.5 TD (EB/D/G/SL, ED/S/US)	85 ch	01.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E) - 2.5 TD (EC/D/SL, ED/S/US)	100 ch	07.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E) - 2.5 DI (EAL, EAS)		05.1991 > 06.1994
	80 ch	05.1991 > 06.1994
	85 ch	10.1992 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E) - 2.5 TDI (EAL, EAS)		06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)		09.1991 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)		08.1994 > 03.2000

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.