

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.2
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL65


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.
Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.
Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.
IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	113 ch	11.1996 > 10.2000
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 D	114 ch	11.1997 > 01.2000
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.2 dT (B569)	113 ch	03.1996 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.2 dT (K569)	113 ch	03.1996 > 03.2001
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.2 dT (B54G)	113 ch	07.1996 > 12.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.