


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté de bord.  
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :  
- Aucun charge, les lampes restent allumées.  
- Charge OK, mais la lampe reste allumée.  
- Une charge plus, tout de le moteur après que le moteur de votre voitur.  
La lampe s'éteint peut à allumer quand l'alternateur commence à charger.  

  - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera produit dans les cas, que le régime de rotation est nul.  
De manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit :  
- Surcharge ou charge nulle.
  - La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera produit dans les cas, que le régime de rotation est nul.  
- Aucun charge, la lampe s'éteint est allumée.  
- Une charge plus, tout de le moteur après que le moteur de votre voitur.  
Le pupart des véhicules de 12V doit être équipé d'un fusible de protection de la batterie.
  - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Dans ces cas, il est possible, sans résoudre les problèmes, que le connecteur ne présente un mauvais contact dans le connecteur, (c'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

### NISSAN

URVAN (86-97) Bus (E24) - 2.5 D	80 ch	05.1989 > 10.1996
---------------------------------	-------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.