


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG200

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

	BT-169	BT Schéma de connexion Isuzu
	BT-130	Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.