

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, le courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté.
 - Vérifier le courant à la sortie "L" avec un ampèremètre ou un test.
 - Aucun charge, le moteur tourne et le témoin est allumé.
 - Charge OK, mais le témoin reste allumé.
 - Ne chargez pas, sauf si le témoin après un nombre de tours vides.
 - Le témoin s'éteint quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "B" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le témoin soit allumé ou éteint.
 - De même de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit.
 - Surcharge ou charge nulle.
 - La sortie "M8" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le témoin soit allumé ou éteint.
 - Aucun charge, le témoin reste allumé.
 - Charge OK, mais le témoin reste allumé.
 - Ne chargez pas, sauf si le témoin après un nombre de tours vides.
 - Le témoin s'éteint quand l'alternateur commence à charger.
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci est le cas pour les véhicules, une mauvaise tension, une mauvaise mise au point, un mauvais contact dans le connecteur, (voir à droite la fiche qui doit être respectée à l'installation).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD USA		
PROBE I - 2.2	112 ch	08.1988 > 07.1993
PROBE I - 2.2 GT	147 ch	08.1988 > 12.1992
PROBE I - 3.0 V6	141 ch	09.1989 > 07.1993
MAZDA		
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.0	115 ch	02.1992 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.