

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG280

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 1.8	105 ch	01.1990 > 12.1991
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 i 16V (CB3)	133 ch	01.1990 > 03.1993
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 (BA4)	114 ch	08.1987 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	150 ch	10.1987 > 12.1990
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 12.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.