

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR3
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG299

PHOTOS




Bornes	
L	Trio (Lamp)
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
D	Dummy

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CONCERTO (HW) - 1.6 16V	106 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.6 16V	106 ch	08.1989 > 03.1995
CONCERTO 3 volumes (HWW) - 1.6 i 16V	112 ch	08.1989 > 03.1995
	122 ch	08.1989 > 03.1995
ROVER		
200 Coupe (XW) - 216	122 ch	10.1992 > 06.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.