


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>0.8</b>
Nombre de dents	<b>8T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CCW</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL83</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
100 NX (B13) - 1.6	90 ch	03.1990 > 10.1994
ALMERA (95-00) (N15) - 1.4	87 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.4 GX,LX	75 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) (N15) - 1.6 SLX	90 ch	09.1995 > 07.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.4	87 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.4 S,GX,LX	75 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6	99 ch	09.1995 > 03.2000
ALMERA (95-00) Hatchback (N15) - 1.6 SR,SLX	90 ch	09.1995 > 03.2000
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	10.1990 > 06.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6	102 ch	07.1995 > 03.2000
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 16V 4x4	90 ch	11.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 i	90 ch	06.1991 > 03.2000
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 03.2000