


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1410
Fixation	2 (F12x125)
Entraxe de fixation [mm]	100
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	49
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS
CITROËN


JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD	90 ch	08.1994 > 04.2002
	92 ch	02.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD 4x4	92 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.0	109 ch	02.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.0 4x4	109 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D	86 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D 4x4	86 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD	103 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD 4x4	103 ch	08.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 D	68 ch	07.1999 > 04.2002
	69 ch	02.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 TD	90 ch	03.1994 > 04.2002
	92 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0	109 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 1.9 TD	90 ch	03.1994 > 04.2002
	92 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.0	109 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 04.2002

FIAT

DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 D	68 ch	04.1998 > 04.2002
	80 ch	05.1998 > 11.2001
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 D Combinato	69 ch	06.1995 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 TD	90 ch	04.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 TD Combinato	80 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 TD Panorama/Combinato	82 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.0	101 ch	06.1994 > 12.1995
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.0 4x4	109 ch	11.1994 > 11.2001
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.0 Panorama/Combinato	109 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.5 D Combinato	84 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.5 TD	109 ch	06.1994 > 08.1998
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.5 TD 4x4	109 ch	11.1994 > 04.1998
	116 ch	11.1994 > 04.1998
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.5 TDI 4x4	116 ch	04.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.5 TDI Combinato	109 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.5 TDI Panorama/Combinato	109 ch	07.1994 > 04.2002
	116 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 D	87 ch	02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 1.9 D	68 ch	04.1998 > 04.2002
	69 ch	03.1994 > 04.2002

FIAT		
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 1.9 TD	80 ch	05.1998 > 11.2001
	82 ch	03.1994 > 04.2002
	90 ch	04.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 1.9 TD CAT	80 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.0	101 ch	06.1994 > 12.1995
	109 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.0 4x4	109 ch	11.1994 > 11.2001
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.5 D	84 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.5 TD	109 ch	06.1994 > 08.1998
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.5 TD 4x4	109 ch	11.1994 > 04.1998
	116 ch	11.1994 > 04.1998
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.5 TDI	109 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.5 TDI 4x4	116 ch	05.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.5 TDI Maxi	116 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D	87 ch	05.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D 4x4	87 ch	08.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 iDTD 4x4	122 ch	05.1998 > 09.2001
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI	122 ch	10.1997 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 1.9 D	68 ch	04.1998 > 04.2002
	69 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 1.9 TD	80 ch	05.1998 > 11.2001
	82 ch	03.1994 > 04.2002
	90 ch	04.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 1.9 TD CAT	80 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.0	109 ch	06.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.5 D	84 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.5 D 4x4	84 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.5 TD	109 ch	06.1994 > 08.1998
	116 ch	06.1994 > 04.1998
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.5 TD 4x4	109 ch	11.1994 > 04.1998
	116 ch	11.1994 > 04.1998
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.5 TDI	109 ch	03.1994 > 04.2002
	116 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.5 TDI 4x4	116 ch	06.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 D	87 ch	02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 iDTD 4x4	122 ch	05.1998 > 09.2001
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 TD 4x4	87 ch	05.1998 > 11.2001
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 TDI	122 ch	12.1998 > 04.2002

PEUGEOT		
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 D	69 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD	90 ch	08.1994 > 04.2002
	92 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD 4x4	92 ch	07.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.0 i	109 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.0 i 4x4	109 ch	08.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D	86 ch	08.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D 4x4	86 ch	07.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 DT	84 ch	10.1997 > 11.2001
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD	103 ch	07.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD 4x4	103 ch	07.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 DTiC	122 ch	10.1997 > 09.2000
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 D	69 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 DT 4x4	90 ch	03.1996 > 09.1998
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 TD	92 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0 4x4	109 ch	03.1996 > 09.1998
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0 i	109 ch	06.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 DT	84 ch	10.1997 > 11.2001
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 DTiC	122 ch	10.1997 > 09.2000
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 1.9 TD	90 ch	12.1998 > 04.2002
	92 ch	07.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.0 i	109 ch	06.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.