

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Fixation	2 (F8x150)
Entraxe de fixation [mm]	80
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	64
Nombre de cannelures du pignon	18
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SEAT		
AROSA (6H) - 1.0	50 ch	05.1997 > 06.2004
	50 ch	05.1997 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.4	60 ch	05.1997 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.4 16V	100 ch	01.2000 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.4 TDI	75 ch	01.2000 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.7 SDI	60 ch	08.1997 > 06.2004
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.0	50 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.0 16V	69 ch	05.2000 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.4	60 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.4 16V	75 ch	05.2000 > 10.2002
	100 ch	02.2000 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.6	75 ch	06.1999 > 10.2002
	101 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.8 T 20V Cupra	156 ch	07.2000 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.9 TDI	90 ch	06.1999 > 10.2002
	110 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.4	60 ch	06.1999 >
	101 ch	02.2000 > 12.2002
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.4 16V	75 ch	06.1999 >
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.6	75 ch	06.1999 >
	101 ch	06.1999 >
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 SDI	68 ch	06.1999 >
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 TDI	90 ch	06.1999 >
	110 ch	06.1999 >
VOLKSWAGEN		
LUPO - 1.0	50 ch	09.1998 > 07.2005
	50 ch	
LUPO - 1.4	60 ch	10.2000 > 07.2005
LUPO - 1.4 16V	75 ch	09.1998 > 07.2005
	100 ch	08.1999 > 07.2005
LUPO - 1.4 FSI	105 ch	02.2001 > 07.2005
LUPO - 1.4 TDI	75 ch	01.1999 > 07.2005
LUPO - 1.6 GTI	125 ch	09.2000 > 07.2005
LUPO - 1.7 SDI	60 ch	09.1998 > 07.2005
POLO (99-02) (6N2) - 1.0	50 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4	54 ch	10.1999 > 09.2001
	60 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
	101 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4 TDI	75 ch	10.1999 > 09.2001
	90 ch	01.2000 > 10.2000
POLO (99-02) (6N2) - 1.6 16V GTI	125 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.7 SDI	60 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.9 D	64 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.9 SDI	64 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.0	45 ch	10.1999 > 12.1999

VOLKSWAGEN		
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.4	60 ch	10.1999 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.7 SDI	60 ch	10.1999 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.9 D	64 ch	10.1999 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.9 SDI	64 ch	10.1999 > 12.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.