

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1400
Fixation	2 (F14x150)
Entraxe de fixation [mm]	100
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	60
Nombre de cannelures du pignon	22
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0 bivalent	110 ch	02.2003 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 bivalent	110 ch	02.2003 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	05.2004 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.2 HDi	101 ch	02.2002 > 06.2006
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.2 HDi 16V	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	145 ch	04.2004 > 06.2006
	146 ch	05.2004 >

FIAT		
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 TD	122 ch	11.2003 > 07.2006
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 TD	122 ch	11.2003 > 07.2006
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.3 JTD	110 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	122 ch	11.2003 > 07.2006
	128 ch	04.2002 > 07.2006
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD Power	146 ch	05.2004 >

PEUGEOT		
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0	110 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	145 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0	110 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
	146 ch	04.2004 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 TD	122 ch	12.2001 > 03.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.