


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB14

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8	94 ch	06.1995 > 02.2001
	95 ch	06.1995 > 06.1998
	95 ch	06.1995 > 06.1998
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56A, B56B)	90 ch	11.1993 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56S, B56T, B560)	90 ch	08.1995 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56Z)	94 ch	08.1995 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 16V (B563, B564)	120 ch	04.1998 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0	95 ch	11.1993 > 03.2001
	109 ch	03.1999 > 03.2001
	114 ch	06.1995 > 02.2001
	139 ch	09.1999 > 02.2001
	140 ch	06.1995 > 02.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 (B56C, B56H, B56N)	113 ch	11.1993 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (556A, 556B)	140 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (B56D, B56M)	139 ch	06.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56S, K56T, K560)	90 ch	09.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56Z)	94 ch	09.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 16V (K563, K564)	120 ch	04.1998 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 (K56C, K56H)	113 ch	09.1995 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.