

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>LUCAS</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>38</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.6	100 ch	01.1995 > 02.1997
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8	125 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T	150 ch	01.1995 > 02.1997
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 Di	75 ch	12.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI	90 ch	01.1995 > 02.1997
	110 ch	10.1995 > 02.1997
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.6	150 ch	01.1995 > 02.1997
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8	174 ch	09.1995 > 02.1997
	193 ch	10.1996 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.6	100 ch	03.1996 > 07.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8	125 ch	02.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T	150 ch	03.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 Di	75 ch	03.1996 > 02.1997
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI	90 ch	02.1996 > 02.1997
	110 ch	02.1996 > 02.1997
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.6	150 ch	02.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8	174 ch	03.1996 > 09.1996
	193 ch	10.1996 > 02.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.