

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>NISSIN</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>21</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>51</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 16V Vtec (EH9)	125 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.5 i LSi (EJ2)	101 ch	01.1994 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i (EJ6)	105 ch	01.1994 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5)	125 ch	01.1992 > 11.1995
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.4 i (EJ9)	90 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.4 i (EJ9)	75 ch	11.1995 > 01.1996
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.4 i S (EJ9)	90 ch	11.1995 > 01.1996
LOGO (GA3) - 1.3	65 ch	03.1999 > 03.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.