

CABIN AIR FILTER

Installation instructions

RENAULT LAGUNA II

HB 225/C



Les filtres d'habitacle sont situés coté passager derrière la boîte à gants au centre du tableau de bord.(repère 1)
Dégrafer le flan de coté (repère 2)



Dévisser les 4 vis (repère 3) et retirer le bloc boîte à gants en agissant dans le sens des flèches.



Déboîter la tubulure plastique (repère 4) en retirant le clips situé dessous puis le cache (repère 5) en retirant les 2 clips.



Retirer la paroi latérale de la console centrale (fixée avec 3 agrafes)(repère 6). Le boîtier est alors visible (repère 7) tirer sur le bas du couvercle (8) pour ouvrir et retirer la trappe.



Les filtres sont au nombre de 2, ils sont placés l'un sur l'autre, les sortir et les remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT : 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes

 **misfat**
F I L T R A T I O N