



Montage sur: DAEWOO NUBIRA I (Type KLAJ)




Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la grille de ventilation (1).



Dévisser la vis cruciforme (2) et ouvrir le boîtier sans débrancher la connectique (3).



Extraire le filtre usagé en le tirant vers soi et en le cassant, des amorces sont prévues sur le filtre à cet effet
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.



FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes