



Montage sur: MERCEDES BENZ CLASSE B (W245)



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, devant la baie de pare-brise au centre (repère 1). Aucun outil n'est nécessaire pour son remplacement



Retirer le couvercle en agissant sur les 3 fermetures (repère 2).



Basculer la trappe d'accès au filtre dans le sens des flèches (repère 3).



Extraire le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes